

Инструкция по настройке деревянных часов WeWood

МОДЕЛЬ КАРРА



УСТАНОВКА ДНЯ НЕДЕЛИ И ВРЕМЕНИ (ЧАСЫ, 24-ЧАСОВОЙ ФОРМАТ, МИНУТЫ И СЕКУНДЫ)

Часы, 24-часовой формат, минуты, секунды и день недели устанавливаются при помощи одинаковой операции.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ

ДЕНЬ НЕДЕЛИ — ЧАСЫ И 24-ЧАСОВОЙ ФОРМАТ — МИНУТЫ — СЕКУНДЫ

УСТАНОВКА ДНЯ НЕДЕЛИ

Выдвиньте головку во 2-е положение, чтобы остановить секундную стрелку в положении 0 (12 часов).

Проворачивайте часовую/минутную стрелки по часовой стрелке, чтобы установить день недели.

Для установки дня недели Вам необходимо переместить часовую стрелку на 24 часа для каждого дня недели.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если день недели устанавливается вращением головки против часовой стрелки, возможно дата не будет меняться. Не устанавливайте день недели вращением головки против часовой стрелки.
- День недели изменяется в промежутке между 0:00 и 5:30.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

После установки дня недели установите часовую стрелку (и 24-часовой формат) и минутную стрелку.

Проворачивайте часовую/минутную стрелки по часовой стрелке, чтобы установить время. Для гарантии правильно установленного времени поверните сначала минутную стрелку на 5 минут вперед, а затем поверните её назад (против часовой стрелки) на нужное время.

После установки времени используйте сигнал точного времени для синхронизации часов, нажав головку в исходное положение для запуска секундной стрелки.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Перед установкой времени убедитесь в том, что Вы правильно выставили формат времени до/после полудня (AM/PM): когда день меняется — это время до полудня (a.m.).
- Проверьте формат времени до/после полудня с помощью стрелки 24-часового формата.

УСТАНОВКА ДАТЫ

Выдвиньте головку в 1-е положение. Поверните головку против часовой стрелки, чтобы быстро установить число.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Не устанавливайте дату между 21:00 и 0:30. На следующий день дата может не поменяться правильно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Калибр: Miyota 6P29

Срок службы батарейки (теоретически): 36 месяцев

Тип батарейки — SR621SW

Рабочая температура: 0-50 0C

Функции механизма:

- хронограф
- дата
- день недели
- малая секундная стрелка
- 3 дополнительных циферблата
- 3 стрелки на оси